


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ UNIDELTA 75MM÷110MM



1. Отрезать трубу перпендикулярно оси, используя специальный труборез, циркулярную пилу или ножовку. В последнем случае, для получения прямого сечения рекомендуется использовать направляющее устройство.



2. Открутить голубую обойму, не смещая при этом внутренние блокирующие кольца (интегрированный компонент).



3. Надеть на трубу сначала интегрированный компонент и далее, уплотнительную прокладку. Будет полезно произвести смазку конечного участка трубы силиконовой смазкой или любой другой смазкой, которая не влияет на качество питьевой воды.



4. Протолкнуть трубу в корпус фитинга до внутренней кромки.



5. Прикрутить обойму сначала вручную и после, используя специальный зажимной ключ. Обойма должна быть закрыта с силой, так как необходимо, чтобы она соприкасалась с конечной кромкой фитинга.